



Выключатель одноклавишный 10А
Выключатель одноклавишный 16А IP44




774301-774401-770101
774101-774201

Выключатель одноклавишный
с подсветкой 10А




774310-774410-770110

Выключатель двухполюсный 10/16А
Выключатель двухполюсный 16А IP44




774302-774402-770102
774104-774204-770204
774192-770092

Выключатель двухполюсный 16А
с индикацией




774114-774214-770214

Выключатель трехполюсный 10А




774303-774403-770103

Выключатель двухклавишный
с подсветкой 10А




774328-774428-770128

Двухклавишный выключатель
с индикацией. 1 лампа индикации.




774345-774445-770145

Двухклавишный выключатель
с индикацией. 2 лампы индикации.




774113-774213-770213

Переключатель на 2 направления 10А.
Переключатель на 2 направления 16А IP44




774306-774406-770106
774106-774206

Переключатель на 2 направления 10А.
Переключатель на 2 направления 16А IP44




774306-774406-770106
774106-774206

Переключатель на 2 направления 10А.
Переключатель на 2 направления 16А IP44




774326-774426-770126
774103-774203-770203

Переключатель на 2 направления
с подсветкой 10А




774326-774426-770126
774103-774203-770203

Переключатель на 2 направления
с подсветкой 16А




774103-774203-770203

Переключатель на 2 направления
с индикацией 10А



774425-774325-770125


Переключатель на 2 направления
с подсветкой 10А



774425-774325-770125


Схемы управления 2-мя нагрузками из 2-х мест

Переключатель на 2 направления
двухклавишный 10А (16А IP44)



774308-774408-770108
(774198-770098)


Двухклавишный переключатель на
2 направления с подсветкой 10А



774112-774212-770212


Схемы управления нагрузкой из 3-х и более мест

Переключатель промежуточный 10А




774308-774408-770108
774198-770098

Переключатель на 2 направления
с подсветкой 10А




774326-774426-770126

Переключатель промежуточный
с подсветкой 10А




774326-774426-770126

Кнопка/кнопка с пиктограммой
звонка/кнопка с пиктограммой лампы 10А
Кнопка 10А IP44




774311/12-774411/12-770111/12
774116-774216-770216
774199-774299

Кнопка с подсветкой и пиктограммой лампы 10А
Кнопка с подсветкой и пиктограммой звонка 10А




774313-774413-770113
774115-774215-770215
774199-774299

Кнопка с подсветкой и пиктограммой звонка 12В
Кнопка с подсветкой и держателем этикетки 12В




774315-774415-770115
774117-774217-770217

Кнопка со штурком 10А




774308-774408-770108
(774198-770098)

Выключатель для управления
жалюзи двойной 10А




774319-774419-770218

Кнопка для управления
жалюзи двойная 10А



774304-774404-770104

Кнопка для управления
жалюзи двойная 10А



774314-774414-770114